

## 01

### PRESSATURA A FILO PARETE

Pressare i raccordi direttamente all'uscita della parete, ma anche in spazi ristretti grazie all'orientamento dell'anello di 180°.



## 02

### POSIZIONAMENTO SEMPLICE CON UNA SOLA MANO...

...dell'anello a pressare sul raccordo grazie alle due posizioni di apertura indicizzate.



### ANELLI COMPATIBILI CON L'INTERA GAMMA DI PRESSATRICI VIRAX 20 KN E 32 KN!

Utilizzare la pinza attivatrice PBS1 con la pressatrice Virax M2X / L2X.

Utilizzare la pinza attivatrice PBS2 sulla maggior parte delle pressatrici 32kN disponibili sul mercato.



## 03

### PROFILI MULTIPLI, DIAMETRI MULTIPLI

Per la massima adattabilità nei vostri cantieri grazie a un'ampia gamma che copre la maggior parte dei sistemi di pressatura.

### PROFILI & CAPACITÀ

R\* : Ø1/4" - 3/4"  
TH : Ø16 - 32mm  
U : Ø16 - 32mm  
V : Ø12 - 18mm  
M : Ø12 - 18mm

Consegnato in  
VIRABOX



- 253600** PINZA ATTIVATRICE PBS1 20 KN
- 253601** PINZA ATTIVATRICE PBS2 32 KN
- 253650** SCATOLA ANELLI A PRESSARE R 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
- 253651** SCATOLA ANELLI A PRESSARE TH 16 - 20 - 26
- 253652** SCATOLA ANELLI A PRESSARE U 16 - 20 - 25
- 253653** SCATOLA ANELLI A PRESSARE V 12 - 14 - 16 - 18
- 253654** SCATOLA ANELLI A PRESSARE V 12 - 15 - 18

Anelli a pressare disponibili singolarmente

