

01

PRENSE A RAS DE PARED

Engaste las conexiones directamente en la salida de la pared y también en espacios reducidos gracias a la orientación de 180° del anillo.



02

COLOCACIÓN SENCILLA CON UNA SOLA MANO...

...del anillo de prensar en la conexión gracias a las dos posiciones de apertura indexadas.



¡ANILLOS COMPATIBLES CON TODA LA GAMA DE PRENSADORAS VIRAX 20 KN Y 32 KN!

Utilice la pinza activadora PBS1 con su prensadora Virax M2X / L2X.

Utilice la pinza activadora PBS2 en la mayoría de las prensadoras de 32 kN del mercado.



- 253600** PINZA ACTIVADORA PBS1 20 KN
- 253601** PINZA ACTIVADORA PBS2 32 KN
- 253650** CAJA DE ANILLOS DE PRENSAR R 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
- 253651** CAJA DE ANILLOS DE PRENSAR TH 16 - 20 - 26
- 253652** CAJA DE ANILLOS DE PRENSAR U 16 - 20 - 25
- 253653** CAJA DE ANILLOS DE PRENSAR V 12 - 14 - 16 - 18
- 253654** CAJA DE ANILLOS DE PRENSAR V 12 - 15 - 18

Anillos de prensar disponibles por unidad

03

MÚLTIPLES PERFILES, MÚLTIPLES DIÁMETROS

Para una máxima adaptabilidad en sus obras gracias a una amplia gama que cubre la mayoría de los sistemas de prensar.

Se suministran en VIRABOX



PERFILES Y CAPACIDADES

R*: Ø1/4" - Ø3/4"
 TH: Ø16 - Ø32mm
 U: Ø16 - Ø32mm
 V: Ø12 - Ø18mm
 M: Ø12 - Ø18mm

* Para sistemas de prensar Conex Bänninger >B< MaxiPro

