

1380 : Φορητός ηλεκτρικός βιδολόγος Mini Phénix



Το + προϊόν :

Μικρού όγκου, ιδανικός για εργασίες σε περιορισμένους χώρους. Μέγγερη μπλοκαρίσματος με λεβιέ που εμποδίζει την περιστροφή του βιδολόγου κατά το σπείρωμα.

Ανθεκτικός και ελαφρύς, προσαρμοσμένος για όλες τις εργασίες συντήρησης.

Περιγραφή

Δύο κατευθύνσεων.

Απλή χρήση: διακόπτης επιλογής κατεύθυνσης και σκανδάλη ρύθμισης της ταχύτητας περιστροφής ανάλογα με την πίεση που ασκείται στη σκανδάλη.

Παρά τις μικρές διαστάσεις του, πραγματοποιεί σπείρωμα BSPT δεξιά ή αριστερά από 1/4" έως 1.1/4".

Εξαιρετικά μικρού βάρους για εύκολη μεταφορά και χρήση.

Ταχύτητα περιστροφής: 20 στρ/λεπτό στις 2 κατευθύνσεις.

Οι σωλήνες πρέπει να συμμορφώνονται προς τα πρότυπα EN 10255 S και EN 10255 W (πρώην πρότυπο NFA 49115 και NFA 49145 μεσαίου και βαρέως τύπου). Δεν συμβουλεύουμε εργασία σε σωλήνες ελαφρού τύπου.



Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	Σιδηροσωλήνες: Δεξιά BSPT Ø 1/4" έως 1.1/4" Αριστερά BSPT Ø 1/4" έως 1.1/4"
Συμβουλές	Χρησιμοποιώντας λάδι κοπής Virax κωδ. 110200 εξασφαλίζετε καλύτερη ποιότητα στα σπειρώματα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μαχαιριών. Για κοπή σπειρωμάτων σε NPT χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό βιδολόγο Phenix III κωδ. 137562.
Η συλλογή περιλαμβάνει	- 1 μέγγενη μπλοκαρίσματος (κωδ. 138022). - 4 δεξιές κουκουνάρες BSPT: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4".

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Τάση V	Ισχύς	kg
138021	Mini Phenix 4 δεξιές κουκουνάρες BSPT : 1/2	230	800W - 50/60 Hz	230
138020	Βιδολόγος μόνο - 230 V	230	800W - 50/60 Hz	5,800

